

DISSUASORI MECCANICI
DISSUASORI ELETTROSTATICI
DISSUASORI A RETE
DISSUASORI AD ULTRASUONI
DISSUASORI VOCALI
RECINTI ELETTRIFICATI
TRAPPOI F









SCHEDA TECNICA CENTRALINA VOCALE LS

Centralina vocale autonoma, con emissione di suoni differenziati, adatta per volatili (storni, passeri, merli, gabbiani) e animali molesti (ungulati, cani, gatti).

La centralina vocale LS è composta da 1 altoparlante orientabile e da un circuito di comando sia a tasti multifunzione sul frontale che da un telecomando a 4 canali per pilotare le funzioni principali a distanza. Le voci sono registrate su una scheda sd contenuta all'interno e di facile rimozione e sostituzione.

Cambiando la scheda di memoria si possono cambiare le categorie di volatili e animali molesti d'allontanare. Le schede di memoria possono contenere più voci diversificate e adatte a diverse specie animali.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza: 20 Watt

Suoni: 100 voci registrate su SD da 512Mb

Protezione: IP 55 Peso: 1,7 Kg

Range: da 200 a 20.000 Hz

Alimentazione: Dc 12 Volt

Ambiente di utilizzo: Temperatura d'esercizio da -20° a

+50°

Dimensioni: H 360mm x L 200mm X P 100mmt Telecomando: a 4 canali on-off volume+, volume-



C.F./P. IVA: 03013781202 - Registro Imprese di Bologna BO-484767



DISSUASORI MECCANICI DISSUASORI ELETTROSTATICI DISSUASORI A RETE DISSUASORI AD ULTRASUONI DISSUASORI VOCALI RECINTI ELETTRIFICATI









FUNZIONAMENTO



DESCRIZIONE

- TASTO ON/OFF: premere una volta il tasto rosso per accendere la centralina;
- premere per due secondi il tasto rosso per spegnere la centralina e fermare l'emissione di suoni.
- TASTO PLAY/PAUSA: premere il tasto per fermare l'emissione di suoni e/o per farli ripartire.
- TASTO VOLUME-/UP: premere il tasto per due secondi per riavvolgere una o più emissioni; premere il tasto più a lungo per abbassare il volume;
- TASTO VOLUME+/DOWN: premere il tasto per due secondi per avanzare di una o più emissioni; premere il tasto più a lungo per alzare il volume.

